

**⚠ ATENCIÓN:**  
- EL PRODUCTO DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO.

### ▼ ARAMDO DEL EJE DELANTERO Y COLOCACIÓN DEL RESPALDO:

1- Para armar el **Eje Delantero**, colocar el andador de frente e introducir la **Barra de Dirección** en el **Orificio Central**, cuidando que la **Traba Inferior** quede orientada hacia adelante.

2- Colocar el **Volante** en el extremo superior de la barra cuidando que la **Traba Interna** quede alineada con la **Ranura** de la barra (Fig.1 a 3) y presionar con fuerza hacia abajo hasta oír "¡clack!".

3- Para colocar el **Respaldo** hacer coincidir las salientes con los **Orificios** y presionar hacia abajo (Fig.1)

### ▶ ARMADO DE LA BARRA Y COLOCACIÓN:

4- Introduzca la **Barra Superior** en el **Conector** haciendo coincidir la traba con el orificio ubicado del conector y presione con fuerza hasta escuchar "¡clack!". Repita la operación con la **Barra Inferior** y corrobore que las trabas estén bien encastradas y no se salgan. Luego inserte toda la **Barra** en el **Alojamiento** del cuerpo y presione fuertemente hasta que quede bien encastrado.

**Antes de usar, chequeé que todas las trabas estén correctamente encastradas.**

### ▼ COLOCACIÓN DEL APOYAPIES:

5- Coloque el **Apoyapiés** haciendo coincidir los **Orificios** del **Cuerpo** con los **Pernos** del apoyo, haciendo presión hasta escuchar "¡clack!" (Fig.4)

### ▶ COLOCACIÓN DE LA BANDEJA DE ACTIVIDADES:

6- Ubicar la **Bandeja de Actividades** sobre el **Volante** y la **Barra/Respaldo** (Fig.5). Luego, empujar hacia abajo cuidando que las dos **Trabas** ajusten el **Volante** (Det.5)

7- Para finalizar con el armado de la **Bandeja de Actividades**, introducir el **Mordillo** en el orificio y presionar fuertemente hasta que quede trabado (Fig.5)

